

ルーターへの PPPoE 設定手順(例)


【この作業の流れ】 加入者様が準備されたルーターを設置・配線し 宅内機器からルーターの管理画面を開いて PPPoE 設定を行って頂く方法を説明しています
接続方法を選んでご確認ください

共通A ルーターを設置・配線する

スマートフォン・タブレットから接続 → Bを参照
パソコンを無線(wi-fi)で接続する → Cを参照
パソコンを有線(LANケーブル)で接続する →Dを参照


共通A ルーターを設置・配線する

- ① 多機能端末の電源を OFF にします
多機能端末にパソコンなどの機器がつながっている場合は、LAN ケーブルを抜きます




- ② 多機能端末の電源を入れます
※機器の電源を入れる順番を誤ると正しく接続できないことがあります


- ③ 多機能端末とルーター背面の INTERNET 端子を LAN ケーブルで接続します



- ④ ルーターの ROUTER/AP/WB スイッチが「ROUTER」になっていることを確認し電源を入れます




- ⑤ 電源を入れてから数分後 ルーターのランプの状態を確認します




B スマートフォン・タブレットやパソコンを接続します

暗号化キーを入力する方法

- ① スマートフォンやタブレットの電源を ON にします
- ② スマートフォンやタブレットの画面で「設定」をタップし設定画面を表示します
- ③ 「Wi-Fi」をタップします
- ④ セットアップカードの「SSID」に記載の接続先をリストから選択します



- ⑤ 「暗号化キー」を入力し[接続]をタップします



- ⑥ 接続できたことを確認します



※iOS の場合はチェック印が表示された後しばらくして画面上部に扇マークが表示されることを確認
Android の場合は「接続済み」と表示されることを確認します



※この他の方法はお手持ちの機器の手順書に従って設定を行ってください

パソコンを接続する場合 下記のふたつ(C・D)があります いずれかの方法で接続してください


C パソコンから Wi-Fi で接続する

- ① パソコンの電源を ON にします。
- ② Windows の場合は タスクトレイのいずれかのアイコン()をクリックします
Mac の場合は、画面上部のバーから、アイコン()を選択します
- ③ セットアップカードの「SSID」に記載の接続先をリストから選択します



- ④ セットアップカードの「暗号化キー」に記載の文字を入力します




- ⑤ Windows の場合は手順③で選択した接続先に「接続済み」または「接続」と表示されることを確認します
※Mac の場合は、画面上部のバーのアイコン()が灰色から黒色になることを確認します

D

LAN ケーブルで接続する方法(LAN 端子のあるパソコンに限ります)


- ① 本製品背面の LAN 端子とパソコンを LAN ケーブルでつなぎます




- ② パソコンの電源を ON にし ブラウザに URL を入力します 例 <http://www.okuizumo.ne.jp/>
 ③ 「Internet 回線判別中」画面が表示されます

以下 B C D 共通

セットアップカードに記載されているユーザー名とパスワードを入力して、[ログイン] をタップ(クリック)します



画面が切り替わるまでしばらくお待ちください 30秒程度かかる場合があります
 「インターネット接続設定」画面が表示された場合



お手元の「インターネット設定内容通知書」を参照頂き (回線種別はフレッツ光ネクスト/ドコモ光のままで)

- ▼半角英数で ① 接続先ユーザー名 ②より左側へ接続 ID の sxxxx となっている部分を入力
 ② 接続先ユーザー名 ②より右側へ okuizumo.ne.jp を入力し
 ③ 接続先パスワードを入力 → [進む] をタップ(クリック)してください
 しばらくして画面に 接続成功です と表示されたら設定は完了です
 ④ 一旦画面を閉じ 再度ブラウザを起動し インターネットに接続できることを確認します

※設定画面でエラーが発生した・設定画面が進まない/次の画面が表示されない・「接続完了」の画面が表示されない・何も画面が表示されず何をしてもよくわからないなど 設定できないときはベンダーサイト・取り扱い説明書を参照してください